

# INSTRUCCIONES DE INSTALACION

## Fracture Guard 7000 & Fracture Guard FD Membrana Anti-Fractura

### USO

Aceptable de usar Fracture Guard membrana en el piso que TCNA apruebe. Puede ir en concreto, en ojas de cemento (Hardi Backer, Wonder board, Dura Rock etc...). Tambien puede instalar en Plywood y OSB board que tengan los requisitos de TCNA de deflección.

FRACTURE GUARD FD



FRACTURE GUARD 7000



### PASO 1

El area a recubrir debe estar limpia, seca y libre de grasas. Asegurese que el piso de concreto no tenga sellador o componentes que empidan adherencia.

### PASO 2

Aplique Fracture Guard membrana con un rodillo de adhesivo de 1/8" o llana de 1/8" desplantador cortado. Cuando se usa un rodillerrame el material como utilizar un enjugador (Squeegee). No lo ponga como si fuera pintura. El Fracture Guard membrana debe de estar a grosor de un dime (approx 30 mil). Mas greso tradara mas en secarse y de poner la ceramica, marmol o piedra. Secciones delgadas puede reducir lo efectivo del producto.

### PASO 3

Mantenga el Fracture Guard de 4 a 6 pulgadas de la pader para ventilar la umeda que pueda tener el concreto y para previnir de manchar la pader. Permita de 2 a 4 horas a la temperatura (70° F y 50% RH) para que se seque.

### CONSIDERACIONES

Limpie las herramientas, las manos y el equipo con agua tibia y jabónosa antes de que el material se ha secado. Material que se haya secado es difícil de quitar, eliminar mientras este fresco. Es recomendado empesar y acabar limpio. Asegurese que tenga ventilacion igual como si estuviera pintando. Esto le ayudara que el Fracture Guard 7000 seque mas rapido. Si despues de secar la membrana se siente pegajoso espolvorie mortero (Thin-set) livianamente para eliminar lo pegajoso. Recomendado de usar Merkrete 705, 7D10, 710, 720, 735, 750, 820 la serie de mortero fortificado con latex o use Latex 200 o 442 aditivos para instalar ceramica, piedra o marmol.



[www.merkrete.com](http://www.merkrete.com)

#### Corporate Office

Parex USA, Inc.  
4125 E. La Palma Ave., Suite 250  
Anaheim, CA 92807  
(866) 516-0061  
Tech Support: (800) 226-2424

#### Facilities

French Camp, CA  
North Hollywood, CA  
Riverside, CA  
San Diego, CA  
Colorado Springs, CO

Haines City, FL  
Duluth, GA  
Redan, GA  
Albuquerque, NM  
Allentown, PA  
San Antonio, TX



**PAREXUSA**  
SUSTAINABILITY

**PAREXUSA**